



AME-3230W 無線區域網路設定

快速手冊

版次:1.0. 日期:2022 年 5 月 24 日

目錄

| 連接電源 | 1 |
|------------------|---|
| | |
| 将您的印表機理按到土機(電腦)上 | 1 |
| 開啟您的印表機 | 1 |
| 安裝印表機軟體工具 | 1 |
| 設定無線區域網路連線 | 3 |

連接電源

請將電源連接頭插入印表機的電源插孔,或者將充飽電的電池裝入印表機中。
 請將電源線的另一端插入牆上插座。

請勿用濕手插上電源線,也不要在可能受潮的地方操作印表機和 <u>電源,這些行為可能會導致身體嚴重傷害!</u>

將您的印表機連接到主機(電腦)上

請確認主機(電腦)的電源已啟動。請將 USB 連接線的一端(迷你 USB 接頭) 連接到印表機的 USB(迷你 USB)埠,然後將 USB 連接線的另一端(Type-A) 連接頭連接到主機的 USB(Type-A)連接埠。

開啟您的印表機

最好的做法是在您的印表機連接到主機(電腦)並且主機通電後再開啟印表機。

安裝印表機軟體工具

- 1. 請從 ARGOX 全球網站下載印表機軟體工具並進行安裝。
- 2. 下載完成後請點擊該安裝檔。
- 3. 在此,請於印表機安裝軟體對話框中,點擊 Next。



4. 在這個對話框中,請按照指示選擇安裝路徑,然後點擊 Next。

| Choose Destination Location | | |
|---|--------------------------------|----------------|
| Select folder where setup will install files. | | a sea |
| Setup will install Printer Utility in the following for | older. | |
| To install to this folder, click Next. To install to another folder. | a different folder, click Brow | ise and select |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Destination Folder | | |
| Destination Folder C:\Program Files (x86)\ARGOX\Printer Utility | , | Browse |
| Destination Folder C: \Program Files (x86)\ARG0X\Printer Utility | , | Browse |

5. 在這一步驟中,請選擇一個程式資料夾,然後點擊 Next。接下來,此軟體工 具將被自動安裝。

| | elect Program Folder Please select a program folder. |
|--|---|
| below. You may type a new folder at to continue | Setup will add program icons to the Program |
| | Program Folder: |
| | Printer Utility |
| | Existing Folders: |
| | 2BrightSparks |
| 1 | Accessibility |
| 1 | Accessories Administrative Tools |
| | Adobe Master Collection CS6 |
| | CMoney |
| | Daum |
| | EaseUS EaseUS Partition Master 13.0 |
| | |
| | allShield |
| | |
| ck Next≻ Can | |

完成安裝後,印表機軟體工具的小圖示就會出現在您的電腦桌面 上。小圖示上點擊兩下就可打開軟體工具。



設定無線區域網路連線

打開印表機軟體工具之後,請點擊「**印表機設定**」頁籤。接下來,請在<u>機型</u>下拉式選單中選擇 "AWE-3230W",在<u>介面</u>下拉式選單中選擇 "USB"。



接下來,請選擇「網路」設定項,如下圖所示。

| Printer Utility of Barcode Printer 認定 単肥 | | - 🗆 X |
|--|---|-------|
| 印表機設定 印表機狀態 下載 網路印表 | 職資訊 | |
| Prevention A.C. [Prevention A.M. [Prevention A.C.] [Prevention A.M. [Prevention A.M | tend m all) 語言 単位 C PPLA C 0.01岁 C PPLB C 0.1公) の PPLZ C 像素 説明: | |
| | 清除畫面 | 傳送 |

請在 WLAN 參數項目中勾選「連結」選項。勾選之後,您可以在右下角看到連結選擇模式,例如,您可以選擇「接入點」。

| ローをではまたと「印表徳秋葱」「載「割貼印表徳貢訂 「印表徳選擇 語言 「機型: AME-3230W 」 C pp 介面: Use | - • × |
|--|--|
| Сіїфі Сіїфі Сіїфі | (」 - 單位 - 單位 - 正 C 0.01 英时 LZ C 像素 説明: |
| ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 設定自動和網路接入點的連結/結合的 方針。 此方針使用於當模組散動時。 接入點:暗試和隨存的SBU ,滿腔空 證明頓續相配的換入點相連結。頻道 若說成時期自動滑描。 Ad hoc:建立一個Ad hoc網路,使用儲 存的SSU ? D 位址和網路總罩。頻道 必須設定。DHCP應該要設成0(靜態 |

上述步驟完成後,請點擊傳送。此時,請重新啟動印表機。

| Drinter Utility of Barcode Printer | | | - 0 | \times |
|---|--|--|--|----------|
| 設定說明 | | | | |
| 印表機設定 印表機狀態 下載 網路印表 | 「「」「「」「」「」「」「」「」」 | | | |
| 印表機選擇 | 語言 | 單位 | | |
| 機型: AME-3230W _ | C PPLA | ⓒ 0.01 英吋 | | |
| 介面: USB ▼ | C PPLB | 〇 0.1公釐 | | |
| | • PPLZ | ○ 像素 | | |
| C指令I C指令Ⅱ ④網路 | 說明 | : | | |
| WLAN 参数 ☑ 速結 SSID □ 券通 □ 字金 □ P 参数 □ P 位址與子網路遮罩 □ DHCP ☑ SNMP | 設方方此 技力 提择 諸 記 A d 府 必 》 | E目動加调解接入 + + 5計使用於當模組 的項通相關的接入 於成時期目動制制 oc: 建立一個的構 發SSID · P 位址和 算設定 · DHCP應該 結: 接入點 Ad hoc | 點的連結結合的 設動時。 的SBID 、 基礎 開始。 規 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 | |
| | | <u>清除</u> 書面 | 傳送 | |
| 1 | | 79PT HL HL | 1972 | |

請在 WLAN 參數項目中勾選「SSID」選項。勾選之後,您可以看到右下角的 SSID 輸入欄位。請輸入您要連接的接入點之 SSID。

上述步驟完成後,請點擊傳送。此時,請重新啟動印表機。

| ≫ Printer Utility of Barcode Printer 設定 説明 | | | - 0 | × |
|---|-----------------------------|---|-----|---|
| 印表機設定 印表機狀態 下載 網路印表 「印表機選擇 横型: AME-3230W ↓ 介面: USB ↓ | 講査部 語言 C PPLA C PPLB C PPLZ | - 單位 ← 0.01 英吋 ← 0.1 公壐 ← 像素 | | |
| 「指令Ⅱ ● 網路 WLAN 發數 ♥ 連結 ♥ SSID ● 頻道 ● 安全 ■ IP 位址與子網路進罩 ■ 開道 ● DHCP ▼ SNMP | 說明 說 方 分 | : 注連接 WLAN SSID 读範圍為1-32 字元 D: | ¢ | • |
| | | 清除畫面 | 傳送 | 1 |

請在 WLAN 參數項目中勾選「安全」選項。勾選之後,請選擇要執行的加密層級,然後根據選定的加密層級來輸入要設定的加密金鑰。上述兩項步驟完成後,請點擊傳送。

| Printer Utility of Barcode Printer 設定 説明 印表機設定 印表機狀態 下載 網路印表 | 飛資謝 | | | × |
|--|----------------------------------|---|---|---|
| 印表機選揮 機型: AME-3230W ▼ 介面: USB ▼ | 語言 C PPLA C PPLB C PPLZ | ^{單位} [©] 0.01 英吋 [©] 0.1 公釐 [©] 像素 | | |
| WLAN 参数 ● 速結 ● SSID ● アクシー ● P 位址與子網路遮罩 ● M道 ● DHCP ▼ SNMP | | | : 設定 WPA 利 含金論。 有效載 IEX): 設定128(必需完整13個 以需完整13個 支(1): 設定12 環境必需完整13 定(1~64) PA2) (8)(HEX) (8)(ASCII) | |

請在 IP 參數項目中勾選 "DHCP" 選項。最後,請按下傳送以完成無線區域網路設定。

| ➢ Printer Utility of Barcode Printer 設定 説明 | X |
|---|--|
| 印表機設定 印表機狀態 下載 網路 | 表機資訊 |
| - 印表機選擇 構型: AME-3230W _ 介面: USB _ | 語言 單位 C PPLA © 0.01 英吋 C PPLB C 0.1 公童 © PPLZ C @素 |
| ○ 指令 T ○ 指令 TT ● 編84 | ÷28日: |
| ■ WLAN 参数 ■ 逆 速結 ■ グ SSID ■ 頻道 ■ ダ 安全 ■ P 参数 ■ Bikk | 本指令用來啟用 DHCP 功能,這項功 能可自動取得 IP 位址。 |
| | |
| | |
| | |
| | |